

# ШВАБРА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



### ШВАБРА

#### ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Легкая и надежная регулируемая ручка для швабры
- Удобное и простое крепление
- Ударопрочный материал держателя мопа
- Моп легко удаляет пыль и грязь, не оставляет ворсинок

#### СОСТАВ :

Телескопической алюминиевая ручка, держатель мопа, моп из микрофибры.

Соответствует требованиям ТНПА изготовителя

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Швабра представляет собой удобный и современный инвентарь для комфортной уборки всех видов поверхностей.

#### Швабра состоит из трех частей:

- ручка для швабры;
- держатель для мопа;
- моп.

**Телескопическая ручка для швабры с универсальным диаметром отверстия подходит для большого ассортимента уборочного инвентаря:**

- держателей для мопа;
- сгонов для пола;
- швабр для окон и т.д.


Быстрая и надежная регулировка по высоте важна не только для персонала разного роста, но и при уборке лестничных маршей, подиумов и других разноуровневых площадок. Легкая телескопическая ручка имеет малый вес и эргономичную пластиковую рукоятку, хорошо и удобно располагающуюся в руке. Максимальное удобство в использовании гарантирует высокую производительность с наименьшими физическими затратами.

Держатель для мопа подходит для мопов с кнопками. Предназначен для ухода и уборки полов, стен, потолка.

Смена мопа происходит за несколько секунд. Данный держатель отличается большим сроком эксплуатации и удобством в обращении (имеет возможность «забраться» во все труднодоступные места помещения).

Мягкий материал для ежедневной и генеральной уборки, повседневного ухода за паркетом, паркетной доской, ламинатом, стеновыми панелями и мебелью, покрытыми любыми видами защитных покрытий. Так же может использоваться для ухода за лакированными, полированными и другими гладкими поверхностями. Имеет цветные ярлыки для разделения зон уборки. Можно стирать в стиральной машине.


### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :



1. Очистить пол от мелкого песка, пыли и сора с помощью пылесоса.



2. Увлажнить средством очищаемую поверхность и моп швабры.



3. Движениями швабры «к себе» тщательно протрите пол вдоль планок. Избегайте переувлажнения, после очистки через 2 – 3 минуты пол должен быть сухим.



4. Рекомендуем проводить регулярную уборку не реже чем через 4 – 7 дней в зависимости от степени загрязнения поверхности.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Хранить в местах, недоступных для детей.

### УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте пустую упаковку и швабру, пришедшую в негодность, как бытовой мусор.